

Информация по подключению MultiTECH к 12-16 цилиндровым автомобилям

Чтобы настроить систему на 12/16 цилиндров с использованием MultiTECH необходимо установить 2 контроллера 326/328, а переключатель и датчик уровня мультиклапана подключить к одному. Далее при ОТКЛЮЧЁННОМ MultiTECH необходимо подключиться к контроллеру, где подключён переключатель и датчик уровня, в закладке Прошивка/ Firmware выбрать опцию "Показать MASTER/SLAVE" и обновить программное обеспечение контроллера с припиской [MASTER]. После актуализации и повторного подключения отключаем интерфейс и подключаемся ко второму контроллеру. Делаем то же самое, только используем программное обеспечение/прошивку с припиской [SLAVE]. После актуализации и повторного подключения отключаем интерфейс, подключаем MultiTECH и интерфейс. После соединения имеем возможность выбора с каким контроллером хотим иметь контакт. Переключатель работает один на два контроллера.